

Podešavanje matričnih pisača Fujitsu DL 3750+

Upravljački program (driver) matričnog pisača se ne instalira na računala. Nakon što Windowsi prijave da su našli novi hardware, dovoljno je nekoliko puta kliknuti na gumb Next>, te uključiti opciju **Don't ask me again to install thist hardware.**

Ukoliko na radnoj stanici postoje prethodno instalirani driveri za bilo koji matrični pisac na LPT1 portu, isti treba prebaciti na neki od COM portova!

Podešavanje pisača:

- isključimo ONLINE
 - pritisnemo istovremeno tipke između kojih piše SETUP
 - sa LOAD uvučemo papir i ispiše nam se kratka uputa i glavni izbornik
 - iz upute pročitamo kako se kreće kroz izbornik i kako odabiremo opcije
 - nakon što smo postavili sve postavke, sa ONLINE se vraćamo u glavni izbornik i ispišemo trenutne postavke.
 - ako smo zadovoljni ubacimo novi papir i odaberemo SAVE & END pripaziti na slijedeće:
 - poklopac pisača mora biti zatvoren, inače pisac ne želi primiti nikakve naredbe
 - polugica za odabir vrste papira mora biti u položaju za pojedinačni
- sistemska varijabla:** CvhFujitsuPrinter = 0

napomena:

-Ukoliko pisac ima više različitih sučelja za priključivanje na računalo potrebno je u postavkama pod „Hardware settings“ podesiti opciju „HARDWRE INTRFCE“ (Slika 1) na vrijednost „Paralell“. Pisači koji imaju samo jedno sučelje nemaju ovu opciju u postavkama.

Ukoliko se koristi USB sučelje, ova postavka se podešava na opciju USB i to je potrebno naglasiti prilikom javljanja u Inter-net da bi se postavila pravilna sistemska varijabla.

```
<< Hardware settings >>
-----
Func.  |Item  |Option
-----
HARDWRE|PPR-OUT|IGNORE
HARDWRE|PRT-DIR|BI-DIR
HARDWRE|BUZZER |ON
HARDWRE|WORD-LG|8 BIT
HARDWRE|BUFFER |8KBYTE
HARDWRE|INTRFCE|USB
HARDWRE|==END==|
-----
```

Slika 1 – Podešavanje ispisa preko USBa

```
<< Menu 1 settings >>
-----
Func.  |Item  |Option
-----
MENU1  |EMULATE|ESC/P2
MENU1  |FONT   |COUR 10
MENU1  |QUALITY|LETTER
MENU1  |PITCH  |10 CPI
MENU1  |LINE SP|5 LPI
MENU1  |CHAR-W |NORMAL
MENU1  |CHAR-H |NORMAL
MENU1  |ATTRIB |NONE
MENU1  |PAGE LG|12.0 IN
MENU1  |LFT-END|1 COLM
MENU1  |TOP-MRG|2 LINE
MENU1  |LANGUGE|SLOV
MENU1  |CHR-SET|GRAPHIC
MENU1  |PRF-SKP|NO-SKIP
MENU1  |WIDTH  |13.6 IN
MENU1  |CR-CODE|CR ONLY
MENU1  |RGHTEND|WRAP
=====
```

```
<< Hardware settings >>
-----
Func.  |Item  |Option
-----
HARDWRE|PPR-OUT|IGNORE
HARDWRE|PRI-DIR|BI-DIR
HARDWRE|BUZZER |ON
HARDWRE|WORD-LG|8 BIT
HARDWRE|BUFFER  |8KBYTE
HARDWRE|==END==|
=====
```

```
<< Menu 2 settings >>
-----
Func.  |Item  |Option
-----
MENU2  |EMULATE|DPL24C+
MENU2  |FONT   |COUR 10
MENU2  |QUALITY|LETTER
MENU2  |PITCH  |10 CPI
MENU2  |LINE SP|6 LPI
MENU2  |CHAR-W |NORMAL
MENU2  |CHAR-H |NORMAL
MENU2  |ATTRIB |NONE
MENU2  |PAGE LG|11.0 IN
MENU2  |LFT-END|1 COLM
MENU2  |TOP-MRG|1 LINE
MENU2  |LANGUGE|PAGE437
MENU2  |CHR-SET|SET2
MENU2  |PRF-SKP|NO-SKIP
MENU2  |WIDTH  |13.6 IN
MENU2  |ZEROFNT|NO-SLSH
MENU2  |DC3-CDE|ENABLE
MENU2  |CR-CODE|CR ONLY
MENU2  |LF-CODE|LF & CR
MENU2  |RGHTEND|WRAP
=====
```

```
<< Adjust settings >>
-----
Func.  |Item  |Option
-----
ADJUST |CNT-ORG|1 /6 IN
ADJUST |CNTFINE|0 /180
ADJUST |CUT-ORG|1 /6 IN
ADJUST |CUTFINE|0 /180
ADJUST |CNT-LFT|10 /90
ADJUST |CUT-LFT|10 /90
ADJUST |CUT-ADJ|-21/360
ADJUST |CNT-ADJ|0 /360
ADJUST |CNTADJL|0 /360
ADJUST |==END==|
=====
```

```
<< Config settings >>
-----
Func.  |Item  |Option
-----
CONFIG |TEAROFF|MANUAL
CONFIG |TEARPOS|VISIBLE
CONFIG |CUTLOAD|BUTTON
CONFIG |DECODE |DIRECT
CONFIG |AREACNT|DISABLE
CONFIG |ON-LOAD|OFFLINE
CONFIG |LOCK   |NONE
CONFIG |7/S//  |DISABLE
CONFIG |CONT-PE|EDGE
CONFIG |GATHER |DISABLE
CONFIG |CUT-CTL|SPEED
CONFIG |SKIP-PR|ENABLE
CONFIG |STATUS |DISABLE
CONFIG |BANDCTL|DISABLE
CONFIG |TOF-CTL|DRIVER
CONFIG |==END==|
=====
```

Napomene:

1. Primitak dokumenta od strane Inter-Net d.o.o., tj. uputa za podešavanje radnih stanica i pisača potrebno je potvrditi od strane odgovorne osobe u stanici za tehnički pregled ili ugovornog održavatelja informatičke opreme koji snosi sve troškove instalacija, i to na dalje predviđeno mjesto. Ovjereni dokument pošaljite putem faxes: 01/2993-347 ili putem maila; inter-net@inter-net.hr
2. Molimo nadležnu informatičku službu da izvrši podešavanja kako su gore navedena, ukoliko se utvrdi da neke stavke nisu podešene na ispravan način, trošak dijagnostike koju će izvršiti Inter-Net d.o.o., bit će naplaćen vlasniku stanice ili ugovornom održavatelju informatičke opreme; u iznosu od 250,00 kn + PDV.
3. Svako daljnje utrošeno vrijeme na podešavanje radnih stanica i/ili pisača od strane Inter-Net d.o.o., bit će fakturirano vlasniku stanice ili ugovornom održavatelju informatičke opreme i to po obračunu utrošenih radnih sati, u iznosu od 300,00 kn/h + PDV.

Voditelj stanice ili odgovorna osoba održavatelja informatičke opreme, svojim potpisom ovjerava da je upoznat s detaljima gore navedenih napomena:

Odgovorna osoba unutar STP ili održavatelj inf.opreme:

Potpis i pečat

Dana, _____