

Tally T2248

- isključimo ONLINE
- pritisnemo istovremeno tipke između kojih piše SETUP
- sa LOAD uvučemo papir i ispiše nam se kratka uputa i glavni izbornik
- iz upute pročitamo kako se kreće kroz izbornik i kako odabiremo opcije
- nakon što smo postavili sve postavke, sa ONLINE se vratimo u glavni izbornik i ispišemo trenutne postavke.
- ako smo zadovoljni ubacimo novi papir i odaberemo SAVE & END pripaziti na slijedeće:
- poklopac printera mora biti zatvoren, inače ne želi primiti nikakve naredbe - polugica za odabir vrste papira mora biti u položaju za pojedinačni **sistemska varijabla**: CvhFujitsuPrinter = 0

Napomena:

-Ukoliko pisač ima više različitih sučelja za priključivanje na računalo potrebno je u postavkama pod „Hardware settings“ podesiti opciju „HARDWRE INTRFACE“ (Slika 1) na vrijednost „Paralel“. Pisači koji imaju samo jedno sučelje nemaju ovu opciju u postavkama.

Ukoliko se koristi USB sučelje, ova postavka se podešava na opciju USB i to je potrebno naglasiti prilikom javljanja u Inter-net da bi se postavila pravilna sistemska varijabla.

```
<< Hardware settings >>
-----
Func.   |Item     |Option
-----
HARDWRE |PPR-OUT  |IGNORE
HARDWRE |PRT-DIR  |BI-DIR
HARDWRE |BUZZER   |ON
HARDWRE |WORD-LG  |8 BIT
HARDWRE |BUFFER   |8KBYTE
HARDWRE |INTRFCE  |USB
HARDWRE |==END==  |
-----
```

<< Menu 1 settings >>

Func.	Item	Option
MENU1	EMULATE	ESC/P2
MENU1	FONT	COUR 10
MENU1	QUALITY	LETTER
MENU1	PITCH	10 CPI
MENU1	LINE SP	5 LPI
MENU1	CHAR-W	NORMAL
MENU1	CHAR-H	NORMAL
MENU1	ATTRIB	NONE
MENU1	PAGE LG	12.0 IN
MENU1	LFT-END	1 COLM
MENU1	TOP-MRG	2 LINE
MENU1	LANGUGE	SLOV
MENU1	CHR-SET	GRAPHIC
MENU1	PRF-SKP	NO-SKIP
MENU1	WIDTH	13.6 IN
MENU1	CR-CODE	CR ONLY
MENU1	RGHTEND	WRAP
MENU1	==END==	

<< Hardware settings >>

Func.	Item	Option
HARDWRE	PPR-OUT	IGNORE
HARDWRE	PRT-DIR	BI-DIR
HARDWRE	BUZZER	ON
HARDWRE	WORD-LG	8 BIT
HARDWRE	BUFFER	8KBYTE
HARDWRE	==END==	

<< Menu 2 settings >>

Func.	Item	Option
MENU2	EMULATE	DPL24C+
MENU2	FONT	COUR 10
MENU2	QUALITY	LETTER
MENU2	PITCH	10 CPI
MENU2	LINE SP	6 LPI
MENU2	CHAR-W	NORMAL
MENU2	CHAR-H	NORMAL
MENU2	ATTRIB	NONE
MENU2	PAGE LG	11.0 IN
MENU2	LFT-END	1 COLM
MENU2	TOP-MRG	1 LINE
MENU2	LANGUGE	PAGE437
MENU2	CHR-SET	SET2
MENU2	PRF-SKP	NO-SKIP
MENU2	WIDTH	13.6 IN
MENU2	ZEROFNT	NO-SLSH
MENU2	DC3-CDE	ENABLE
MENU2	CR-CODE	CR ONLY
MENU2	LF-CODE	LF & CR
MENU2	RGHTEND	WRAP
MENU2	==END==	

<< Adjust settings >>

Func.	Item	Option
ADJUST	CNT-ORG	1 /6 IN
ADJUST	CNTFINE	0 /180
ADJUST	CUT-ORG	1 /6 IN
ADJUST	CUTFINE	0 /180
ADJUST	CNT-LFT	10 /90
ADJUST	CUT-LFT	10 /90
ADJUST	CUT-ADJ	-21 /360
ADJUST	CNT-ADJ	0 /360
ADJUST	CNTADJL	0 /360
ADJUST	==END==	

<< Config settings >>

Func.	Item	Option
CONFIG	TEAROFF	MANUAL
CONFIG	TEARPOS	VISIBLE
CONFIG	CUTLOAD	BUTTON
CONFIG	DECODE	DIRECT
CONFIG	AREACNT	DISABLE
CONFIG	ON-LOAD	ONLINE
CONFIG	LOCK	NONE
CONFIG	//S//	DISABLE
CONFIG	CONT-PE	EDGE
CONFIG	GATHER	DISABLE
CONFIG	CUT-CTL	SPEED
CONFIG	SKIP-PR	ENABLE
CONFIG	STATUS	DISABLE
CONFIG	BANDCTL	DISABLE
CONFIG	TOF-CTL	DRIVER
CONFIG	==END==	

Napomene:

1. Primitak dokumenta od strane Inter-Net d.o.o., tj. uputa za podešavanje radnih stanica i pisača potrebno je potvrditi od strane odgovorne osobe u stanici za tehnički pregled ili ugovornog održavatelja informatičke opreme koji snosi sve troškove instalacija, i to na dolje predviđeno mjesto. Ovjereni dokument pošaljite putem faxes: 01/2993-344 ili putem maila; inter-net@inter-net.hr 2. Molimo nadležnu informatičku službu da izvrši podešavanja kako su gore navedena, ukoliko se utvrdi da neke stavke nisu podešene na ispravan način, trošak dijagnostike koju će izvršiti Inter-Net d.o.o., bit će naplaćen vlasniku stanice ili ugovornom održavatelju informatičke opreme; u iznosu od 250,00 kn + PDV.
3. Svako daljnje utrošeno vrijeme na podešavanje radnih stanica od strane Inter-Net d.o.o., bit će fakturirano vlasniku stanice ili ugovornom održavatelju informatičke opreme i to po obračunu utrošenih radnih sati, u iznosu od 450,00 kn/h + PDV.

Voditelj stanice ili odgovorna osoba održavatelja informatičke opreme, svojim potpisom ovjerava da je upoznat s detaljima gore navedenih napomena.

Odgovorna osoba unutar STP ili održavatelj inf.opreme:

Potpis i pečat

Dana, _____